

Häälestusprogrammi Computer Setup (F10) juhend

HP ärilauaarvutid mudel dx5150

Dokumendi osanumber: 374172-CA1

Detsember 2004

Sellest juhendist leiate juhiseid, kuidas kasutada häälestusprogrammi Computer Setup. Seda tööriista kasutatakse arvuti vaikehäälestuse ümberkonfigureerimiseks ja muutmiseks uue riistvara installimisel ning arvuti hooldamiseks.

© Autoriõigus 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Microsoft ja Windows on Microsoft Corporationi kaubamärgid USA-s ja muudes riikides.

HP toodete ja teenuste garantiid on ära toodud ainult vastavate toodete ja teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiiavaldustes. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei tohiks käsitada täiendava garantiina. HP ei vastuta selles dokumendis esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või väljajätete eest.

Käesolev dokument sisaldab autoriõigusega kaitstud teavet. Ühtki käesoleva dokumendi osa ei tohi ilma Hewlett-Packard Company eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, paljundada ega muude keelde tõlkida.



HOIATUS. Nii esile tõstetud tekst viitab asjaolule, et juhiste mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi või surma.



ETTEVAATUST! Nii esile tõstetud tekst viitab asjaolule, et juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua seadmete kahjustusi või andmete kaotsimineku.

Häälestusprogrammi Computer Setup (F10) juhend

HP ärilauaarvutid

Esimene trükk (Detsember 2004)

Dokumendi osanumber: 374172-CA1

Sisukord

Häälestusprogramm Computer Setup (F10)

Arvutihäälestusutiliidid (F10)	1
Arvutihäälestusutiliitide (F10) kasutamine	2
System Information (Süsteemiteave)	4
Kuvatakse	4
Standard CMOS Features (CMOS-i standard-funktsioonid)	4
Kuupäev (mm:pp:aa)	4
Kellaaeg (tt:mm:ss)	4
PATA IDE Channel 0 Master	4
PATA IDE Channel 0 Slave	4
SATA IDE Channel 1 Master	4
SATA IDE Channel 2 Master	4
Drive A (Draiv A)	4
Floppy 3 Mode Support (Disketiseadme 3. režiimi tugi)	4
Halt On (Seiskamine)	5
POST Delay (Käivitustesti viivitusaeg)	5
Advanced BIOS Features (BIOS-i lisafunktsioonid)	5
Removable Device Boot Priority (Irdseadmelt buutimise prioriteet)	5
Hard Disk Boot Priority (Kõvakettalt buutimise prioriteet)	5
CD-ROM Boot Priority (CD-ROM-ilt buutimise prioriteet)	5
Network Boot Priority (Võrgust buutimise prioriteet)	5
MBR Security (MBR turvalisus)	5
Quick Power On Self Test (Kiire käivitustest)	6
First Boot Device (Esimene buutseade)	6
Second Boot Device (Teine buutseade)	6
Third Boot Device (Kolmas buutseade)	6
Fourth Boot Device (Neljas buutseade)	6
Boot Up NumLock Status (Numbriluku märgutule olek buutimisel)	6
APIC Function (Funktsioon APIC)	6

MPS Version Control for OS (OS-1 MPS-versiooni juntimine)	
HDD S.M.A.R.T. Capability (HDD SMART-funktsioon)	
BIOS Write Protection (BIOS-i kirjutuskaitse)	
Advanced Chipset Features (Kiibistiku lisafunktsioonid)	
Internal Video Mode (Sisemine videorežiim)	6
AGP Aperture Size (AGP-apertuuri suurus)	
UMA Frame Buffer Size (UMA-kaadri puhvri suurus)	
Video Display Devices (Videokuvaseadmed)	
Auto Detect PCI Clk (PCI taktsageduse automaatne tuvastamine)	
Spread Spectrum (Hajaspekter)	
Integrated Peripherals (Integreeritud välisseadmed)	
South OnChip IDE Device (Kiibisisene lõunasilla IDE-seade)	
South OnChip PCI Device (Kiibisisene lõunasilla PCI-seade)	7
Init Display First (Primaarne kuva)	7
Surroundview (Panoraamvaade)	7
OnChip USB Controller (USB-kontroller emaplaadil)	
Front Panel USB Port (Esipaneelil asuv USB-port)	
Onboard FDC Controller (FDC-kontroller emaplaadil)	8
Onboard Serial Port (Jadaport emaplaadil)	
OnBoard Parallel Port (Paralleelport emaplaadil)	8
Parallel Port Mode (Paralleelpordirežiim)	
ECP Mode Use DMA (ECP-režiimi DMA)	
Power Management Setup (Toitehalduse seadistus)	
ACPI Function (ACPI-funktsioon)	8
ACPI Suspend Type (ACPI-puhkerežiimi tüüp)	8
After AC Power Loss (Pärast toitekatkestust)	8
PowerOn by PCI Card (Sisselülitamine PCI-kaardi kaudu)	8
AMD Cool'n'Quiet (Funktsioon AMD Cool'n'Quiet)	
RTC Alarm Resume (Reaalajakella alarmi jätkumine)	9
Date (of Month) (Kuupäev)	9
Jätkumise kellaaeg (tt:mm:ss)	9
PnP/PCI Configurations (PnP/PCI konfiguratsioonid)	9
Reset Configurations Data (Konfiguratsioonide andmete lähtestamine)	9
Resources Controlled By (Ressursside juhtimine)	9
IRQ Resource (IRQ-ressurss).	
PCI/VGA Palette Snoop (PCI/VGA paleti "Snoop")	
Assign IRQ for VGA (IRQ määramine VGA-le)	
Assign IRQ for USB (IRQ määramine USB-le)	
PC Health Status (Arvuti seisund)	10

System Information (Süsteemiteave)	10
Load Optimized Defaults (Laadi optimeeritud vaikeväärtused)	11
Set Supervisor Password (Sea ülemaparool)	11
Set User Password (Sea kasutajaparool)	11
Save & Exit Setup (Salvesta ja välju häälestusutiliidist)	11
Exit Without Saving (Välju salvestamata)	11
Konfiguratsioonisätete taastamine	12
CMOS-i varundamine	12
CMOS-i sätete taastamine	12

Häälestusprogramm Computer Setup (F10)

Arvutihäälestusutiliidid (F10)

Kasutage arvutihäälestusprogrammi (F10) järgmistel eesmärkidel.

- Tehase vaikehäälestuse muutmine.
- Süsteemi kuupäeva ja kellaaja seadmine.
- Süsteemi konfiguratsiooni määramine, vaatamine, muutmine või kontrollimine (sh protsessori, graafika-, mälu-, heli-, salvestus-, side- ja sisendseadmete häälestus).
- Buutimisseadmete buutimisjärjekorra muutmine (kõvakettad, disketiseadmed, optilised kettaseadmed või USB-välkmäluseadmed).
- Kiire alglaadimise (Quick Boot), mis on täielikust alglaadimisest (Full Boot) kiirem, kuid ei tee läbi kõiki täielikus alglaadimises sisalduvaid diagnostikateste, lubamine või keelamine.
- Ettevõttesiseselt sellele arvutile omistatud inventarisildi või -numbri sisestamine.
- Ülemaparooli määramine; see piirab juurdepääsu häälestusprogrammile Computer Setup (F10) ja käesolevas peatükis kirjeldatud häälestusele.
- Integreeritud sisend/väljund-funktsioonide keelamine (sh jada-, USB- ja paralleelpordid, heli, integreeritud võrguadapter), nii et neid ei saa kuni lukust vabastamiseni kasutada.
- MBR-i (Master Boot Record) turbe lubamine või keelamine.
- Irdandmekandjalt buutimise lubamine või keelamine.
- Tavadisketile kirjutamise lubamine või keelamine (kui riistvara võimaldab).

Arvutihäälestusutiliitide (F10) kasutamine

Programmi Computer Setup käivitamine on võimalik ainult arvuti sisselülitamisel või süsteemi taaskäivitamisel.

Arvutihäälestusprogrammi menüüsse pääsemiseks tehke järgmist.

- Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage. Kui Windows töötab, klõpsake Start > Shut Down (Sule arvuti) > Restart (Taaskäivita).
- 2. Niipea, kui arvuti sisse lülitub, vajutage ja hoidke all klahvi **F10**, kuni pääsete arvuti häälestusutiliiti (Computer Setup).



Kui te ei jõua klahvi **F10** õigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks arvuti taaskäivitama ning klahvi **F10** uuesti vajutama.

	Häälestusutiliit Computer Setup on jaotatud menüüdeks ja toiminguteks.				
Hää	alestusutiliidi Computer Setup kuval on kaheksa menüüd:				
	System Information (Süsteemiteave)				
	Standard CMOS Features (CMOS-i standardfunktsioonid)				
	Advanced BIOS Features (BIOS-i lisafunktsioonid)				
	Advanced Chipset Features (Kiibistiku lisafunktsioonid)				
	Integrated Peripherals (Integreeritud välisseadmed)				
	☐ Power Management Setup (Toitehalduse seadistus)				
	PnP/PCI Configurations (PnP/PCI konfiguratsioonid)				
	PC Health Status (Arvuti seisund)				

	Ku	val Computer Setup Utility on loetletud ka viis toimingut:
		Load Optimized Defaults (Laadi optimeeritud vaikeväärtused)
		Set Supervisor Password (Sea ülemaparool)
		Set User Password (Sea kasutajaparool)
		Save & Exit Setup (Salvesta ja välju häälestusutiliidist)
		Exit Without Saving (Välju salvestamata)
	soc ja a	ist mõne toimingu valimiseks liikuge nooleklahvide abil ovitud nimele ja vajutage sisestusklahvi Enter . Valige ülemise alumise nooleklahvi abil soovitud säte ning vajutage klahvi ter. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage paoklahvi Esc .
	F10 toi	uudatuste rakendamiseks ja salvestamiseks vajutage klahvi 0 või valige häälestusutiliidi Computer Setup Utility kuvalt ming Save & Exit Setup (Salvesta ja välju häälestusutiliidist) g vajutage klahvi Enter .
		i tegite muudatusi, mida te ei soovi rakendada, valige Exit thout Saving (Välju salvestamata) ja vajutage klahvi Enter .
\triangle	F10 Coi rikkuda	ATUST! ÄRGE lülitage arvuti toidet VÄLJA häälestusprogrammis mputer Setup muudatuste ROM-i salvestamise ajal, kuna see võib CMOS-i. Arvuti saab ohutult välja lülitada ainult pärast sprogrammist F10 väljumist.

Menüü	Valik	Kirjeldus
System Information (Süsteemiteave)	Kuvatakse	Product Name (Toote nimi) Processor Type (Protsessori tüüp) Cache Size (Vahemälu maht) Memory Size (Mälumaht) System ROM (Süsteemi ROM-mälu) Integrated MAC (Integreeritud MAC) UUID System Serial # (Süsteemi seerianumber) Inventarisilt
Standard CMOS	Kuupäev (mm:pp:aa)	Süsteemi kuupäeva muutmine
Features	Kellaaeg (tt:mm:ss)	Süsteemi kellaaja muutmine
(CMOS-i standard- funktsioonid)	PATA IDE Channel 0 Master PATA IDE Channel 0 Slave SATA IDE Channel 1 Master SATA IDE Channel 2 Master	Igaühe kohta saab eraldi: Iubada/keelata HDD suuruse ja peade arvu automaatse tuvastamise seada IDE väärtuseks: None (Puudub) Auto (Automaatne) Manual (Käsitsi) seada juurdepääsurežiimiks: CHS LBA Large (Suur) Auto (Automaatne)
	Drive A (Draiv A) Floppy 3 Mode Support (Disketiseadme 3. režiimi tugi)	Saate seada draivi A olekuks Keelatud (Disabled) või Automaatne (Auto). Keelab/seab disketiseadme toe draivile A

Häälestusutiliit Computer Setup (jätkub)		
Menüü	Valik	Kirjeldus
Standard CMOS Features (CMOS-i standard- funktsioonid) (jätkub)	Halt On (Seiskamine)	 Saate seada järgmisi valikuid: All Errors (Kõigi tõrgete puhul) No Errors (Mitte ühegi tõrke puhul) All but Keyboard (Kõigi tõrgete puhul peale klaviatuuritõrke) All but Diskette (Kõigi tõrgete puhul peale disketiseadme tõrke) All but Diskette/Keyboard (Kõigi tõrgete puhul peale disketiseadme või klaviatuuri tõrke)
	POST Delay (Käivitustesti viivitusaeg)	Saate seada käivitustesti (POST) viivitusaja.
Advanced BIOS Features (BIOS-i lisafunktsioonid)	Removable Device Boot Priority (Irdseadmelt buutimise prioriteet)	Saate määrata, millises järjekorras kontrollitakse süsteemiga ühendatud välisseadmetel (nt FDD, LS120 või Zip-draiv) buuditava opsüsteemi olemasolu.
	Hard Disk Boot Priority (Kõvakettalt buutimise prioriteet)	Saate määrata ühendatud kõvakettaseadmete (nt USB HDD-seade, USB2 DriveKey või USB-välkkandja) järjekorra. Esimene kettaseade selles loendis on buutimisjärjekorras eespool ning saab tähise C (kui on ühendatud seadmeid).
	CD-ROM Boot Priority (CD-ROM-ilt buutimise prioriteet)	Saate määrata, millises järjekorras kontrollitakse ühendatud CD-ROM-seadmetel (sh USB ODD-seadmed) buuditava opsüsteemi olemasolu.
	Network Boot Priority (Võrgust buutimise prioriteet)	Saate määrata, millises järjekorras kontrollitakse võrguseadmetel (sh UP NIC-kaardid) buuditava opsüsteemi olemasolu.
	MBR Security (MBR turvalisus)	Lubab/keelab IDE kõvaketta buutsektorit kaitsva hoiatusfunktsiooni VIRUS (Viirus).
		Kui see funktsioon on lubatud ja keegi proovib sellesse piirkonda andmeid kirjutada, reageerib BIOS sellele hoiatusteate kuvamisega ning toob kuuldavale alarmi (piiksu).

Menüü	Valik	Kirjeldus
Advanced BIOS Features	Quick Power On Self Test (Kiire käivitustest)	Lubab/keelab süsteemil buutimise ajal teatud testide vahelejätmise.
(BIOS-i lisafunktsioonid) (jätkub)		Selle funktsiooni lubamisel lüheneb süsteemi buutimiseks kuluv aeg.
	First Boot Device (Esimene buutseade) Second Boot Device	Saate määrata, milliselt seadmelt buuditakse esimesena, teisena, kolmandana ja neljandana.
	(Teine buutseade) Third Boot Device (Kolmas buutseade) Fourth Boot Device	MS-DOS-is omistatud kettatähised ei pruugi pärast mõne muu opsüsteemi käivitamist kehtida.
	(Neljas buutseade) Boot Up NumLock Status (Numbriluku märgutule olek buutimisel)	Saate määrata, kas numbriluku märgutuli on vaikimisi süttinud või kustunud.
	APIC Function (Funktsioon APIC)	Lubab/keelab APIC-toe.
	MPS Version Control for OS (OS-i MPS-versiooni juhtimine)	Saate OS-i jaoks seada MPS-i versiooni.
	HDD S.M.A.R.T. Capability (HDD SMART-funktsioon)	Lubab/keelab kõvakettale SMART-funktsiooni.
	BIOS Write Protection (BIOS-i kirjutuskaitse)	Lubab/keelab BIOS-i kirjutuskaitse.
Advanced Chipset Features (Kiibistiku lisafunktsioonid)	Internal Video Mode (Sisemine videorežiim)	Keelab/valib sisemise videorežiimi.
	AGP Aperture Size (AGP-apertuuri suurus)	Saate määrata AGP-apertuuri suuruse.
	UMA Frame Buffer Size (UMA-kaadri puhvri suurus)	Saate määrata UMA-kaadri puhvri suuruse.

Menüü	Valik	Kirjeldus
Advanced Chipset	Video Display Devices (Videokuvaseadmed)	Saate valida videokuvaseadme.
Features (Kiibistiku lisafunktsioonid)	Auto Detect PCI Clk (PCI taktsageduse automaatne tuvastamine)	Lubab/keelab PCI taktsageduse automaatse tuvastamise.
(jätkub)	Spread Spectrum (Hajaspekter)	Lubab/keelab hajaspektri.
Integrated Peripherals (Integreeritud	South OnChip IDE Device (Kiibisisene lõunasilla IDE-seade)	Saate lubada/keelata IDE seadmeid.
välisseadmed)	South OnChip PCI Device	Saate teha järgmist:
	(Kiibisisene lõunasilla PCI-seade)	 Lubada/keelata helikaardi Onboard AC97 Audio
		 Valida järgmiste variantide vahel SATA Disabled (SATA keelatud) IDE Controller (non-RAID) (IDE-kontroller; mitte-RAID)
		RAID Controller (RAID-kontroller)
		 Lubada/keelata: OnBoard LAN (LAN emaplaadil) Onboard LAN Boot ROM (Emaplaadil asuva LAN-i buut-ROM)
	Init Display First (Primaarne kuva)	Saate valida primaarse VGA allika.
	Surroundview (Panoraamvaade)	Saate lubada/keelata funktsiooni Surroundview (Panoraamvaade) vaid juhul, kui paigaldatud on lisakaart ATI PCI-E GFX.
	OnChip USB Controller (USB-kontroller emaplaadil)	Lubab/keelab USB-kontrolleri.

Menüü	Valik	Kirjeldus
Integrated Peripherals	Front Panel USB Port (Esipaneelil asuv USB-port)	Lubab või keelab esipaneeli USB-liideste kasutamise.
(Integreeritud välisseadmed)	Onboard FDC Controller (FDC-kontroller emaplaadil)	Lubab/keelab emaplaadile integreeritud FDC-kontrolleri.
(jätkub)	Onboard Serial Port (Jadaport emaplaadil)	Saate keelata või valida emaplaadile integreeritud jadapordi sätte.
	OnBoard Parallel Port (Paralleelport emaplaadil)	Saate keelata või valida emaplaadile integreeritud paralleelpordi sätte.
	Parallel Port Mode (Paralleelpordirežiim)	Saate valida paralleelpordirežiimi.
	ECP Mode Use DMA (ECP-režiimi DMA)	Saate määrata sätte ECP Mode Use DMA (ECP-režiimi DMA) väärtuse vahemikus 1–3, kui sätte Parallel Port Mode (Paralleelpordirežiim) väärtuseks on seatud ECP või ECP+EPP.
Power Management	ACPI Function (ACPI-funktsioon)	Lubab/keelab ACPI funktsioonid.
Setup (Toitehalduse	ACPI Suspend Type (ACPI-puhkerežiimi tüüp)	Saate määrata ACPI-puhkerežiimi tüübi.
seadistus)	After AC Power Loss	Saate valida:
	(Pärast toitekatkestust)	 Last State (Viimane seis)
		• On (Sees)
		• Ei tööta
	PowerOn by PCI Card (Sisselülitamine PCI-kaardi kaudu)	Lubab või keelab sisselülitamise PCI-kaardi kaudu.
	AMD Cool'n'Quiet (Funktsioon AMD Cool'n'Quiet)	Saate määrata, kas funktsioon AMD Cool'n'Quie töötab automaatselt või on keelatud.

Menüü	Valik	Kirjeldus
Power Management Setup	RTC Alarm Resume (Reaalajakella alarmi jätkumine)	Lubab/keelab reaalajakella alarmi jätkumise.
(Toitehalduse seadistus)	Date (of Month) (Kuupäev)	Kui reaalajakella alarmi jätkumine on lubatud, saate valida reaalajakella jätkumise kuupäeva
(jätkub)	Jätkumise kellaaeg (tt:mm:ss)	Kui reaalajakella alarmi jätkumine on lubatud, saate valida aja, millal reaalajakella alarm jätkub.
PnP/PCI Configurations	Reset Configurations Data (Konfiguratsioonide andmete	Lubab/keelab automaatse ümberkonfigureerimise.
(PnP/PCI konfiguratsioonid)	lähtestamine)	Vaikeväärtusena on keelatud. Valige Enabled (Lubatud), kui soovite häälestusprogrammist väljumisel lähtestada ESCD (Extended System Configuration Data – mäluala, mida kasutatakse isehäälestuvate seadmete halduses), kui olete installinud uue lisaseadme ning süsteemi ümberkonfigureerimine põhjustas sedavõrd tõsise konflikti, et opsüsteem ei käivitu.
	Resources Controlled By (Ressursside juhtimine)	Saate määrata, kas ressursse juhitakse automaatselt või käsitsi. BIOS saab kõiki buutivaid ja isehäälestuvaid (Plug-and-Play) seadmeid automaatselt konfigureerida. Kui valite väärtuse Auto (Automaatne), ei saa valida IRQ DMA ja
		mälu baasaadressivälju, kuna BIOS määrab need automaatselt.

Häälestusutiliit Computer Setup (jätkub)			
Menüü	Valik	Kirjeldus	
PnP/PCI Configurations (PnP/PCI konfiguratsioonid) (jätkub)	IRQ Resource (IRQ-ressurss) • IRQ-3 assigned to (IRQ-3 on määratud) • IRQ-4 assigned to (IRQ-4 on määratud) • IRQ-5 assigned to (IRQ-5 on määratud) • IRQ-7 assigned to (IRQ-7 on määratud) • IRQ-10 assigned to (IRQ-10 on määratud) • IRQ-11 assigned to (IRQ-11 on määratud) • IRQ-12assigned to (IRQ-12 on määratud) • IRQ-14assigned to (IRQ-14 on määratud) • IRQ-15assigned to (IRQ-15 on määratud)	Kui ressursse juhitakse käsitsi, saate määrata igale süsteemikatkestusele tüübi olenevalt katkestust kasutava seadme tüübist. Seadmete ühendamiseks kasutatav ISA-pärandmoodul on ühilduv algse PC AT spetsifikatsiooniga, PCI/ISA PnP seadmete ühendamiseks kasutatav moodul ühildub isehäälestusstandardiga Plug and Play, olles mõeldud PCI- või ISA-siiniarhitektuurile.	
	PCI/VGA Palette Snoop (PCI/VGA paleti "Snoop")	Lubab/keelab funktsiooni PCI/VGA paleti "Snoop".	
	Assign IRQ for VGA (IRQ määramine VGA-le)	Lubab/keelab VGA-le IRQ määramise võimaluse.	
	Assign IRQ for USB (IRQ määramine USB-le)	Lubab/keelab USB-le IRQ määramise võimaluse.	
PC Health Status (Arvuti seisund)	System Information	Kuvatakse järgmine teave:	
	(Süsteemiteave)	 protsessori temperatuur 	
		 süsteemi temperatuur 	
		 protsessori ventilaatori töökiirus 	
		 üldventilaatori töökiirus 	
Häälestuspro konfiguratsio	Häälestusprogrammi üksikute valikute kasutatavus võib sõltuda arvuti riistvara konfiguratsioonist.		

Häälestusutiliit Computer Setup (jätkub)		
Menüü	Valik	Kirjeldus
Load Optimized Defaults (Laadi optimeeritud vaikeväärtused)		Saate häälestusutiliidi Computer Setup tehase vaikesätetele lähtestada.
Set Supervisor Password (Sea ülemaparool)		Saate seada parooli häälestusutiliidile Computer Setup juurdepääsu piiramiseks.
Set User Password (Sea kasutajaparool)		Saate seada parooli arvutile juurdepääsu piiramiseks.
Save & Exit Setup (Salvesta ja välju näälestusutiliidist)		Saate praegused sätted salvestada ja häälestusutiliidist Computer Setup väljuda.
Exit Without Saving (Välju salvestamata)		Saate häälestusutiliidist Computer Setup väljuda ilma muudatusi salvestamata.

Konfiguratsioonisätete taastamine

Häälestusutiliidis Computer Setup (F10) seatud konfiguratsioonisätete taastamiseks on sätted esmalt vaja varundada (enne taastevajaduse tekkimist).

Selleks vajaliku utiliidi (CMOS Save/Load utility ROMpaq) võite leida veebisaidilt http://www.hp.com, otsides arvuti HP Business Desktop dx5150 tuge ja draivereid. Laadige ROMpaq-failid irdkandjale loodud kausta. On soovitatav, et salvestaksite kõik arvuti konfiguratsioonisätete muudatused disketile, USB-välkmällu või disketilaadsele seadmele (salvestusseadmele, mis on seatud disketiseadet emuleerima) ning hoiaksite disketi või muu andmekandja võimaliku taastevajaduse puhuks alles.

CMOS-i varundamine

- 1. Kontrollige, kas varundatav arvuti on sisse lülitatud. Ühendage arvutiga irdsalvestusseade.
- Windowsi arvutis klõpsake käske Start > Run (Start Käivita), tippige käsk CMD ning klõpsake DOS-käsuakna avamiseks nuppu OK.
- 3. CMOS-i sätete salvestamiseks irdsalvestusseadmele tippige käsuaknasse *N*:\kaust\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (kus *N* on irdsalvestusseadmele omistatud täht).

CMOS-i sätete taastamine

- 1. Veenduge, et sihtarvuti oleks sisse lülitatud. Ühendage irdsalvestusseade sihtarvutiga.
- 2. Windowsi arvutis klõpsake käske **Start > Run** (Start Käivita), tippige käsk **CMD** ning klõpsake DOS-käsuakna avamiseks nuppu **OK**.
- 3. Kohandatud CMOS-i sätete laadimiseks sihtarvutisse tippige käsuaknasse *N*:\kaust\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT (kus *N* on irdsalvestusseadmele omistatud täht).